DOCHTWECHSEL Nite Flite

Dochtwechsel einfach gemacht!

Am Ende der Aluminiumhülse ist ein Markierungsstrich, der die Lage der Löcher anzeigt. Den Docht ungefähr über den Löchern ansetzen (Tipp: Mit einem Streifen Tesa befestigen) und halbfest um die Dochthülse aufwickeln. Das Dochtende umknicken (damit keine Fransen bleiben) und so positionieren, dass das Ende ungefähr 1 cm über den Markierungsstrich anliegt. Jetzt mit einem spitzen Gegenstand in den Docht stechen, bis man das Loch in der Hülse getroffen hat. Nun die Schraube ansetzen und befestigen. Mit dem zweiten Loch genauso verfahren - schon ist der neue Docht einsatzbereit!